



Gmund Wood

— INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Stampa

- Offset
- Stampa tipografica
- Serigrafia
- Rilievo a secco
- Laminatura a caldo
- Incisione laser
- Fustellatura

Raccomandazioni

per la stampa

Offset

- Retini fino a 80 l/cm
- Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Testare la stampa sullo stesso lotto di carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi

Nessun assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

- L'uso di inchiostri ossidativi puri!
- L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa
- Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore
- Per ottenere una migliore distribuzione dell'inchiostro sulla superficie, si raccomanda l'incremento della pressione dei cilindri e l'impiego di caucciù morbidi
- La caratteristica della superficie Veneer potrebbe incidere sulla copertura dell'inchiostro. A seconda dell'intensità del colore e dell'immagine l'inchiostro potrebbe non penetrare perfettamente nelle pieghe della goffratura. Questo effetto sottolinea l'autenticità del carattere legnoso della superficie.

Ulteriori

raccomandazioni

- Non adatta alla stampa laser e ink-jet
- Senza acidi, pH neutro
- La superficie può avere una leggera variazione a seconda delle fabbricazioni
- Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio.
- Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna responsabilità.
- La xilografia è una tecnica antica. L'applicazione su carta moderna e metallizzata è una sfida. Si consiglia di effettuare delle prove.

Ulteriori

informazioni

- www.gmund.com